UPUTSTVO za instalacione sklopke 10AX 250V~ i 16AX 250V~
Prestige line, EON, Aling MODE, Experience, Aling OG, Power line, Armor line

Bezbedonosne informacije
Pažnja! Instalaciju može izvršiti samo profesionalno lice elektro struke (postoji opasnost od električnog udara!) Proizvod je namenjen za mrežni napon 230V~ i ne sme biti izložen vlazi, kiši ili prskanju vodom.
Uputstvo za montažu i puštanje u rad
Za instalaciju se koriste kruti ili savitljivi provodnici preseka od 1mm² do 2,5mm² za sklopke 10A ili od 1,5mm² do 2,5mm² za sklopke 16A. Proizvod se montira u instalacione kutije Ø60, modularne kutije ili na zid.

1. Isključiti mrežni osigurač i proveriti da li ima napona na vodovima
2. Skinuti izolaciju na provodnicima u dužini ca. 10mm
3. Provodnike priključiti prema šemi na proizvodu
4. Postaviti sklopku u instalacionu kutiju i pričvrstiti pomoću vijaka za stegače
5. Postaviti masku na jezgro sklopke, proveriti ispravnost veze i ako je ispravna uključiti mrežni napon

Garantni rok 10 godina
Uputstvo za za čišćenje i održavanje
Ne koristiti korozivna ili abrazivna sredstva i ne čistiti vlažnom krpom.
Uputstvo za odlaganje nakon upotrebe – komunalni otpad

UPUTSTVO za instalacione sklopke 10AX 250V~ i 16AX 250V~
Prestige line, EON, Aling MODE, Experience, Aling OG, Power line, Armor line

Bezbedonosne informacije
Pažnja! Instalaciju može izvršiti samo profesionalno lice elektro struke (postoji opasnost od električnog udara!) Proizvod je namenjen za mrežni napon 230V~ i ne sme biti izložen vlazi, kiši ili prskanju vodom.
Uputstvo za montažu i puštanje u rad
Za instalaciju se koriste kruti ili savitljivi provodnici preseka od 1mm² do 2,5mm² za sklopke 10A ili od 1,5mm² do 2,5mm² za sklopke 16A. Proizvod se montira u instalacione kutije Ø60, modularne kutije ili na zid.

1. Isključiti mrežni osigurač i proveriti da li ima napona na vodovima
2. Skinuti izolaciju na provodnicima u dužini ca. 10mm
3. Provodnike priključiti prema šemi na proizvodu
4. Postaviti sklopku u instalacionu kutiju i pričvrstiti pomoću vijaka za stegače
5. Postaviti masku na jezgro sklopke, proveriti ispravnost veze i ako je ispravna uključiti mrežni napon

Garantni rok 10 godina
Uputstvo za za čišćenje i održavanje
Ne koristiti korozivna ili abrazivna sredstva i ne čistiti vlažnom krpom.
Uputstvo za odlaganje nakon upotrebe – komunalni otpad